KINTEK

HSK KLEMMHALTER UND WERKZEUGHALTER (ICTM STANDARD)
HSK HOLDERS AND TOOLHOLDERS (ICTM STANDARD)
OUTILS ET PORTE-OUTILS AVEC ATTACHEMENT HSK (ICTM STANDARD)
UTENSILI E PORTAUTENSILI CON ATTACCO HSK (ICTM STANDARD)





DCLN

Page 395



DDJN

Page 395



DCM

Page 396



DDM

Page 396



DSBN

Page 397



DSSN

Page 397



DTJN

Page 398



DWLN

Page 398



PCLN

Page 399



PDJN

Page 399



PCMNR

Page 400



PDNNR

Page 400



PSBN

Page 401



PSSN

Page 401



PTJN

Page 402



PWLN

Page 402



SCLC

Page 403



SDJC

Page 403



SDNC

Page 404



SRGC

Page 404



SDNC

Page 405



SVVCN

Page 405



SVHC

Page 406



SVJC

Page 406



SVJB

Page 407



THE

Page 407



PCLN

Page 408



PDUN

Page 409



PTFN

Page 410



PWLN

Page 411



SCLC

Page 412



SDUC

Page 413



STFC

Page 414



SVQB

Page 415



THE

Page 416

BEZEICHNUNG VON HSK KLEMMHALTER FÜR AUSSENBEARBEITUNG
IDENTIFICATION OF EXTERNAL (O.D.) TURNING TOOLS-HSK HOLDER
DESIGNATION DES PORTE-PLAQUETTES EXTERIEURS-ATTACHEMENT HSK
IDENTIFICAZIONE DEI PORTA INSERTI PER ESTERNI-ATTACCO HSK



BEZEICHNUNG VON HSK KLEMMHALTER FÜR DIE INNENBEARBEITUNG
IDENTIFICATION OF INTERNAL (I.D.) TURNING TOOLS-HSK HOLDER
DESIGNATION DES PORTE-PLAQUETTES INTERIEURS-ATTACHEMENT HSK
IDENTIFICAZIONE DEI PORTA INSERTI PER INTERNI-ATTACCO HSK



MODULARES WERKZUGSYSTEM FÜR DREHMASCHINEN SYSTEM MODULAIRE DE TOURNAGE
TURNING MODULAR SYSTEM SISTEMA MODULARE DI TORNITURA

- Kintek präsentiert dieses modulare Drehsystem auf HSK-Basis das nicht nur die Wechselzeiten drastisch reduziert sondern auch eine universelle Schnittstelle darstellt, die auch auf den neueren Bearbeitungszentren mit HSK-Schnittstelle einsetzbar ist.
- Sehr schneller Werkzeugwechsel
- Vibrationsarm dank stabiler Spannung und Plananlage
- Sehr hohe Steifigkeit durch die Plananlage
- Hohe Wechselgenauigkeit der Schneide
- Maximaler Wiederholgenauigkeit +/- 0,002 mm
  Der Werkzeugträger wird in den HSK-Adapter eingesetzt und mit einem einfachen Schlüssel in wenigen Sekunden befestigt.(Der Schlüssel dreht eine Schraube, die eine spezielle Spanneinheit ausdehnt und den HSK Kegel einzieht und so mit einer Plananlage spannt)
- Baluff chip Bohrung

- Adopting the famous HSK-DIN69893, in the several versions, and maintaining an interchangeability with the attacks for working centers, KINTEK offers the possibility to reduce, drastically, the times of set-up.
- Maximum rapidity in the tool change
- Great rigidity thanks to the big support surface
- The same cutting position
- Reduction of the vibrations
- Precision of interchangeability
- Optimal repeatability of positioning to the change tool: maximum error +/- 0,002 mm
- The conical bar hold is introduced in the appropriate center and, turning screw, a special clamp opens Locking the tool-holder taking advantage of the connection cone-plan
- Baluff chip hole

- En utilisant le fameux HSK-DIN69893, dans les différentes versions, et en gardant une interchangeabilité avec les attaques pour des centres d'usinage à commande numérique, KINTEK offre la possibilité de réduire, significativement, les temps de l'installation.
- Rapidité maximum dans le changement d'outil.
- Grande rigidité grâce à la surface d'appui.
- La position de decoupe est toujours identique
- Réduction des vibrations.
- Précision d'interchangeabilité.
- Répétabilité optimale du positionnement du changement de l'outil : erreur maximum +/- milimetre 0.002
- La queue conique est entroduite dans le siége spécial et en tournant une vis, on agit sur la bride spéciale qui bloquera le porte-outil en profitant de l'accouplement cône-plan.
- Trou pour balluff chip

- Adottando il noto HSK-DIN69893, nelle varie versioni, e mantenendo una intercambiabilità con gli attacchi per centri di lavoro, KINTEK offre la possibilità di ridurre, drasticamente, i tempi di set-up.
- Massima rapidità nel cambio utensile
- Grande rigidità grazie alle grandi superfici d'appoggio
- Posizione del tagliente sempre identica
- Riduzione delle vibrazioni
- Precisione d'intercambiabilità
- Ottima ripetibilità di posizionamento al cambio utensile : errore massimo +/- 0,002 mm
- Il codolo conico viene introdotto nell'apposita sede e, ruotando una vite, si agisce sull'apertura della speciale pinza che bloccherà il portautensile sfruttando l'accoppiamento cono-piano.
- Foro per baluff chip

MASCHINENBEZOGENE LÖSUNGEN
PERSONALISED SOLUTION
SOLUTIONS PERSONALISÉES
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

VDI LÖSUNGEN
VDI SOLUTION
SOLUTION VDI
SOLUZIONE VDI





ANGETRIEBENE WERKZEUGE
MOTORIZED TOOL-HOLDERS
PORTE-OUTILS MOTORISÉS
PORTAUTENSILI MOTORIZZATI

UNIVERSELLE LÖSUNG
UNIVERSAL SOLUTION
SOLUTION UNIVERSELLE
SOLUZIONE UNIVERSALE









Auf Anfrage sind Dispositionszeichnungen im dxf Format mit entsprechenden Massen verfügbar.
On request we can send you general layouts in dxf format with the relative dimensions.
Sur demande les dessins d'avant-projet en format dxf sont disponibles avec les relatives cotes.
Sono disponibili a richiesta i disegni di massima in formato dxf con relative quote di ingombro.

H63ABSL EINSATZ - MONTAGE DER SPANNZYLINDER
H63ABSL ADAPTER - CLAMPING ASSEMBLAGE
DOUILLE H63ABSL - MONTAGE DU DISPOSITIF DE BLOCAGE
BUSSOLA H63ABSL - MONTAGGIO DEL GIUNTO



1– Setzen Sie den HN63C-Spannzylinder in den H63ABSL-Einsatz ein, indem Sie ihn durch die inneren Nuten des Einsatzes durchlassen. Spannschraube am Zylinder und Bohrung am Flansch sind um 90° versetzt.

Insert the HN63C clamping down into the H63ABSL adapter, letting it go through the slots inside the adapter.

Introduire en totalité le dispositif de blocage HN63C à l'intérieur de la douille H63ABSL en utilisant les rainures de guidage qui se trouvent à l'intérieur du corps!

Inserire in profondità il giunto di bloccaggio HN63C all'interno della bussola H63ABSL facendolo passare fra le scanalatura presenti all'interno della bussola stessa!



2– Drehen Sie den HN63C-Spannzylinder nun um 90°, sodaß die kleine Einfrasung auf der Seite des Spannzylinder sich unter dem Gewindeestift befindet, der im Einsatz sitzt. Die Bohrung am Flansch und die Spannschraube am Spannzylinder sind nun in einer Linie.

Rotate of 90° the HN63C clamping, in order to put the little milling that lies on a side of the clamping itself exactly in the same position of the fastpin inside the adapter.

Tourner le dispositif HN63C de 90° (à gauche ou à droite) afin de positionner la goupille de retenue filetée dans la petite rainure située sur le coté du dispositif.



Ruotare il giunto HN63C di 90° in modo di posizionare la piccola fresatura presente su un lato dello stesso in corrispondezza della spina filettata di tenuta situata all'interno della bussola.

3– Schrauben Sie den M5x12 Gewindestift fest ein, sodaß der HN63C-Spannzylinder festgehalten wird.

Screw the M5x12 fastpin, in order to stop the movement of HN63C clamping.

Visser la goupille filée M5x12 afin d'arreter le mouvement du dispositif HN63C.

Avvitare la spina filettata M5x12 in modo di fermare il senso rotatorio del giunto HN63C.



4– Zur Montage und Demontage der HSK63A-Werkzeuge, schrauben Sie mit dem 5mm-Inbusschlussel im Uhrzeiger- und Gegenuhrzeigersinn die Klemmschraube auf den HN63C-Spannzylinder auf und zu.

To assemble and disassemble the HSK63A tools it's necessary to operate in clock-and underclockwise with a 5mm set screw wrench on the fastening screw of the HN63C clamping.

Pour le montage et le positionnement des outils HSK63A tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et bloquer avec la clé 6 pans de 5mm la vis de serrage placée sur le dispositif de blocage HM63C. Faire l'inverse pour le démontage.

Per il montaggio e smontaggio utensili HSK63A agire, in senso orario ed antiorario, con chiave a brugola ob 5 mm alla vite di chiusura situata sul giunto di bloccaggio HN63C.

SITZ FÜR DEN H63ABSL-EINSATZ SIEGE POUR L'ADAPTEUR H63ABSL
SEAT FOR THE H63ABSL-ADAPTER *SEDE PER LA BUSSOLA H63ABSL*





HSK - AUFNAHMEN UND WERKZEUGHALTER NACH DIN69893 TECHNISCHE DATEN

Alle HSK - Aufnahmen und Werkzeughalter werden nach den DIN-Normen angefertigt.

KEGELSCHAFTTOLERANZEN

Nach DIN 69893 angefertigt.

PASSFEDERTOLERANZEN

Nach den ICTM-Toleranzen angefertigt.
Wenn die ICTM-Toleranz eingehalten wird, ist das Kupplungsspiel zwischen der Paßfeder an den Werkzeugmaschinen und dem Werkzeughaltersitz auf das Minimum reduziert.
Die ICTM-Toleranzen, die bei diesen Produkten an den Paßfedersitzen eingehalten werden, versichern Höchstpräzision.
Weitere Vorteile sind: sehr gute Wiederholbarkeit der Positionierung beim Werkzegwechsel, höchster Fehler +- 0,005 mm bei der gleichen Position der Schneide, sehr guter Werkzeugwechsel, Beseitigung der Vibrationen.

- aus Einsatzstahl angefertigt
- in Einsatzhärtetiefe von 0,4-0,5 mm
- gehärtet, angelassen, brüniert
- Härte HRC 58+-2, Festigkeit 800-1000 N/mm2
- inneres, äußeres Schleifen
- Vorderseite (Werkzeugsitz) bearbeitet
- Fertigbearbeitung der Paßfedersitze nach den ICTM-Toleranzen
- 100% durch zertifizierte Meßinstrumente geprüft

HSK DIN69893 TOOLS AND TOOLHOLDERS TECHNICAL FEATURES

All HSK tools and toolholders are manufactured according to DIN norm.

CONE'S TOLERANCE

According to DIN 69893

DRIVE KEY'S TOLERANCE

The so-called ICTM tolerance was born to reduce the positive allowance between the spindle drive key and the holder key slot. The ICTM tolerance applied on these products to the drive key gives them a great capacity of precision. The advantages of standard ICTM are multiple: excellent repeatability of change tool positioning, maximum error +/-0,005 giving the cutting edge always the same position, it permits a perfect tool interchangeability, it eliminates vibrations.

- Manufactured with casehardening Steel
- Casehardened with depth 0,4-0,5 mm
- Hardened-Tempered-Black oxided
- Hardness HRC 58+-2 , strenght 800-1000 N/mm2
- Internal and external grinding finish
- Working of the front side (tool seat)
- Taking up drive keys to ICTM tolerance
- Tested 100% with certified measuring instruments

OUTILS ET PORTE-OUTILS AVEC ATTACHEMENT HSK DIN69893 DONNEES TECHNIQUES

HSK-T

Tous les outils et porte-outils avec attachement HSK sont fabriqués selon les normes DIN.

TOLERANCE DU CONE

Fabriqué selon DIN 69893

TOLERANCE DE LA CLAVETTE D'ENTRAINEMENT

La tolérance ICTM est née afin de réduire le jeu de couplage entre la cheville d'entrainement/mise en place, positionnée sur les machines outils, et le siège du porte-outil/outil.
Les tolérance ICTM appliquées pour ces produits sur le siège de la cheville de mise en place (clavettes) leur donnent des caractéristiques remarquables de haute précision. Les avantages du standard ICTM qui s'ensuivent sont différents; répétitivité de positionnement du porte-outil, erreur +/-0,005 mm maximum avec la plaquette toujours au même endroit, trés bonne interchangeabilité de l'outil et l'elimination des vibrations.

- Produits en acier cémenté allié
- Cémentés avec profondeur 0,4-0,5 mm
- Tempré-Revenus-brunis
- Dureté HRC 58+-2 résistance 800-1000 N/mm2
- Finition de rectification intérieure, extérieure
- Finition de la face de réference de l'outil
- Finition des siéges de la cheville d'entrainement selon tolérance ICTM
- Controlés à 100% avec des instruments de mesure certifiés

UTENSILI E PORTAUTENSILI CON ATTACCO HSK DIN69893 DATI TECNICI

HSK-T

Tutti gli utensili e portautensili con attacco HSK vengono prodotti secondo le normative DIN.

TOLLERANZE DEL CONO

Prodotti secondo DIN 69893

TOLLERANZE CHIAVETTE DI TRASCINAMENTO

La tolleranza definita ICTM è sorta per ridurre al minimo il gioco di accoppiamento tra il tassello di trascinamento/posizionamento, posizionato sulle macchine utensili, e la sede del portautensile/utensile.
Le tolleranze ICTM applicate in questi prodotti sulle sedi del tassello di posizionamento danno allo stesso notevoli caratteristiche di alta precisione. I vantaggi che ne conseguono dello standard ICTM sono diversi: ottima ripetibilità di posizionamento del cambio utensile, errore massimo +/-0,005 mm dando al tagliente sempre la stessa posizione, perfetta intercambiabilità dell'utensile, eliminazione delle vibrazioni.

- Costruiti in acciaio da cementazione legato
- Cementati con profondità 0,4-0,5 mm
- Temprati-rinvenuti-bruniti
- Durezza HRC 58+-2 resistenza 800-1000 N/mm2
- Finitura di rettifica interna-esterna
- Lavorazione della parte anteriore (sede utensile)
- Ripresa sedi tassello di trascinamento a tolleranze ICTM
- Collaudati 100% con strumenti di misura certificati

DCLN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
H40ADCLNL/R09	40	50	27	0.8	CNM.0903..	SPCN09	SP01	STF11L/R	M1	VT21
H40ADCLNL/R12	40	55	27	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H50ADCLNL/R12	50	65	35	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H50ADCLNL/R16	50	70	35	1.2	CNM.1606..	SPCN16	SP03	STF12L/R	M2	VT22
H63ADCLNL/R12	63	75	45	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H63ADCLNL/R16	63	75	45	1.2	CNM.1606..	SPCN16	SP03	STF12L/R	M2	VT22
H100ADCLNL/R12	100	90	65	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H100ADCLNL/R16	100	90	65	1.2	CNM.1606..	SPCN16	SP03	STF12L/R	M2	VT22

ICTM standard (HSK-T)

DDJN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
H40ADDJNL/R11	40	55	27	0.8	DNM.1104..	SPDN11	SP05	STF11L/R	M1	VT21
H50ADDJNL/R11	50	60	35	0.8	DNM.1104..	SPDN11	SP05	STF11L/R	M1	VT21
H50ADDJNL/R15	50	70	35	0.8	DNM.1506..	SPDN15	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H63ADDJNL/R15	63	80	45	0.8	DNM.1506..	SPDN15	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H100ADDJNL/R15	100	90	65	0.8	DNM.1506..	SPDN15	SP02	STF12L/R	M2	VT22

ICTM standard (HSK-T)

DCM12DDM15



Code N.	d1	l	f1	r1	h1	f2	r2	h2	Inserts N.1	Inserts N.2
H63ADCM12DDM15-100	63	100	0.9	0.8	20	0.9	0.8	20	CN..1204..	DN..1506..
H63ADCM12DDM15-145	63	145	0.9	0.8	20	0.9	0.8	20	CN..1204..	DN..1506..
H63ADCM12DDM15-160	100	160	0.9	0.8	20	0.9	0.8	20	CN..1204..	DN..1506..

Code N.	Support pad - 1	Support pad - 2	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
						
H63ADCM12DDM15-100	SPCN12	SPDN15	SP02	STF12L-M	M2	VT22
H63ADCM12DDM15-145	SPCN12	SPDN15	SP02	STF12L-M	M2	VT22
H63ADCM12DDM15-160	SPCN12	SPDN15	SP02	STF12L-M	M2	VT22

ICTM standard (HSK-T)

DDMNL



Code N.	d1	l	r	Inserts N.
H63ADDMNL15-100	63	100	0.8	DN.1506..
H63ADDMNL15-145	63	145	0.8	DN.1506..
H100ADDMNL15-160	63	160	0.8	DN.1506..

Support pad	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
				
SPDN15	SP02	STF12L	M2	VT22
SPDN15	SP02	STF12L	M2	VT22
SPDN15	SP02	STF12L	M2	VT22

ICTM standard (HSK-T)

DSBN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
										
H40ADSBNL/R09	40	50	19	0.8	SNM.0903..	SPSN09	SP01	STF11L/R	M1	VT21
H50ADSBNL/R12	50	60	23	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H63ADSBNL/R12	63	70	29	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H63ADSBNL/R15	63	70	29	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	STF12L/R	M2	VT22
H100ADSBNL/R15	100	90	46	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	STF12L/R	M2	VT22

ICTM standard (HSK-T)

DSSN



Code N.	d1	l	f	f1	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
											
H40ADSSNL/R12	40	50	27	19	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H50ADSSNL/R12	50	60	35	27	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H63ADSSNL/R12	63	65	45	37	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H100ADSSNL/R15	100	90	65	54	1.2	SNM.1506.	SPSN15	SP03	STF12L/R	M2	VT22

ICTM standard (HSK-T)

DTJN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
										
H40ADTJNL/R16	40	50	27	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	STF11L/R	M1	VT21
H50ADTJNL/R16	50	60	35	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	STF11L/R	M1	VT21
H63ADTJNL/R16	63	70	45	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	STF11L/R	M1	VT21
H100ADTJNL/R16	100	90	65	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	STF11L/R	M1	VT21

ICTM standard (HSK-T)

DWLN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Clamp	Spring	Screw
										
H40ADWLNL/R06	40	50	27	0.8	WNM.0604..	SPWN06	SP05	STF11L/R	M1	VT21
H50ADWLNL/R06	50	60	35	0.8	WNM.0604..	SPWN06	SP05	STF11L/R	M1	VT21
H50ADWLNL/R08	50	60	35	0.8	WNM.0804..	SPWN08	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H63ADWLNL/R08	63	70	45	0.8	WNM.0804..	SPWN08	SP02	STF12L/R	M2	VT22
H100ADWLNL/R08	100	90	65	0.8	WNM.0804..	SPWN08	SP02	STF12L/R	M2	VT22

ICTM standard (HSK-T)

PCLN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
									
H32APCLNL/R09 *	32	40	22	0.8	CNM.0903..	SPCN09	SP01	LV01	VT01
H32APCLNL/R12 *	32	40	22	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT11
H40APCLNL/R09	40	50	27	0.8	CNM.0903..	SPCN09	SP01	LV01	VT01
H40APCLNL/R12	40	50	27	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H50APCLNL/R12	50	60	35	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H50APCLNL/R16	50	60	35	0.8	CNM.1606..	SPCN16	SP03	LV03	VT03
H63APCLNL/R12	63	70	45	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H63APCLNL/R16	63	70	45	0.8	CNM.1606..	SPCN16	SP03	LV03	VT03
H100APCLNL/R12	100	90	65	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H100APCLNL/R16	100	90	65	0.8	CNM.1606.	SPCN16	SP03	LV03	VT03

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

PDJN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
									
H32APDJNL/R11 *	32	40	22	0.8	DNM.1104..	SPDN11	SP05	LV17	VT01
H40APDJNL/R11	40	50	27	0.8	DNM.1104..	SPDN11	SP05	LV17	VT01
H40APDJNL/R15	40	55	27	0.8	DNM.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H50APDJNL/R11	50	60	35	0.8	DNM.1104..	SPDN11	SP05	LV17	VT01
H50APDJNL/R15	50	70	35	0.8	DNM.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H63APDJNL/R15	63	70	45	0.8	DNM.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H100APDJNL/R15	100	90	65	0.8	DNM.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

PCMNR



Code N.	d1	l	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
H63APCMNR12-90	63	90	0.8	CN.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H63APCMNR12-100	63	100	0.8	CN.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H63APCMNR12-145	63	145	0.8	CN.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H100APCMNR12-160	100	160	0.8	CN.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02

ICTM standard (HSK-T)

PDNNR



Code N.	d1	l	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
H63APDNNR15-90	63	90	0.8	DN.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H63APDNNR15-100	63	100	0.8	DN.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H63APDNNR15-145	63	145	0.8	DN.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H100APDNNR15-160	100	160	0.8	DN.1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05

ICTM standard (HSK-T)

PSBN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
H32APSBNL/R09 *	32	40	15	0.8	SNM.0903..	SPSN09	SP01	LV01	VT01
H40APSBNL/R12	40	50	19	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	LV02	VT02
H50APSBNL/R12	50	60	23	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	LV02	VT02
H50APSBNL/R15	50	60	23	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	LV03	VT03
H63APSBNL/R12	63	70	29	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	LV02	VT02
H63APSBNL/R15	63	70	29	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	LV03	VT03
H100APSBNL/R15	100	90	46	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	LV03	VT03

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

PSSN



Code N.	d1	l	f	f1	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
H32APSSNL/R09 *	32	35	22	16	0.8	SNM.0903..	SPSN09	SP01	LV01	VT01
H40APSSNL/R12	40	45	27	19	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	LV02	VT02
H50APSSNL/R12	50	55	35	27	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	LV02	VT02
H50APSSNL/R15	50	55	35	24	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	LV03	VT03
H63APSSNL/R12	63	65	45	37	0.8	SNM.1204..	SPSN12	SP02	LV02	VT02
H63APSSNL/R15	63	65	45	34	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	LV03	VT03
H100APSSNL/R15	100	85	65	54	1.2	SNM.1506..	SPSN15	SP03	LV03	VT03

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

PTJN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
H32APTJNL/R16 *	32	40	22	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H40APTJNL/R16	40	50	27	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H50APTJNL/R16	50	60	35	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H63APTJNL/R16	63	70	45	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H100APTJNL/R16	100	90	65	0.8	TNM.1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

PWLN



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
H32APWLNL/R06*	32	40	22	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H40APWLNL/R06	40	50	27	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H40APWLNL/R08	40	50	27	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H50APWLNL/R06	50	60	35	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H50APWLNL/R08	50	60	35	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H63APWLNL/R08	63	70	45	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H100APWLNL/R08	100	90	65	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

SCLC



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
H32ASCLCL/R09 ⁎	32	40	22	0.8	CC..09T3..	SPCC09	VTA02	TR8
H40ASCLCL/R09	40	50	27	0.8	CC..09T3..	SPCC09	VTA02	TR8
H40ASCLCL/R12	40	50	27	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H50ASCLCL/R09	50	60	35	0.8	CC..09T3..	SPCC09	VTA02	TR8
H50ASCLCL/R12	50	60	35	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H63ASCLCL/R12	63	70	45	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H100ASCLCL/R12	100	90	65	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4

⁎ HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

SDJC



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
H32ASDJCL/R07 ⁎	32	40	22	0.4	DC..0702..	-	-	TR1
H40ASDJCL/R11	40	50	27	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H50ASDJCL/R11	50	60	35	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H63ASDJCL/R11	63	70	45	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H100ASDJCL/R11	100	90	65	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8

⁎ HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

SDNC



Code N.	d1	l	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
							
H32ASDNCN07 *	32	40	0.4	DC..0702..	-	-	TR1
H40ASDNCN11	40	50	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H50ASDNCN11	50	60	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H63ASDNCN11	63	75	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H100ASDNCN11	100	90	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

SRGC



Code N.	d1	l	f	Inserts N.	Screw
					
H32ASRGCL/R10 *	32	40	22	RC..10T3..	TR8
H40ASRGCL/R10	40	50	27	RC..10T3..	TR8
H50ASRGCL/R10	50	60	35	RC..10T3..	TR8
H63ASRGCL/R10	63	70	45	RC..10T3..	TR8
H100ASRGCL/R10	100	90	65	RC..10T3..	TR8

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

SDNCN



Code N.	d1	l	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
							
H63ASDNCN11-90	63	90	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H63ASDNCN11-100	63	100	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H63ASDNCN11-145	63	145	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H100ASDNCN11-160	100	160	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8

ICTM standard (HSK-T)

SVVCN



Code N.	d1	l	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
							
H63ASVVCN16-90	63	90	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H63ASVVCN16-100	63	100	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H63ASVVCN16-145	63	145	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H100ASVVCN16-160	100	160	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8

ICTM standard (HSK-T)

SVHC



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
H32ASVHCL/R11 ∗	32	40	22	0.4	VC..1103..	-	-	TR1
H40ASVHCL/R11	40	50	27	0.4	VC..1103..	-	-	TR1
H40ASVHCL/R16	40	55	27	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H50ASVHCL/R11	50	60	35	0.4	VC..1103..	-	-	TR1
H50ASVHCL/R16	50	60	35	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H63ASVHCL/R11	63	70	45	0.4	VC..1103..	-	-	TR1
H63ASVHCL/R16	63	70	45	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H100ASVHCL/R16	100	90	65	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8

∗ HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

SVJC



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
H32ASVJCL/R11 ∗	32	40	22	0.4	VC..1103..	-	-	TR1
H40ASVJCL/R11	40	50	27	0.4	VC..1103..	-	-	TR1
H40ASVJCL/R16	40	60	27	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H50ASVJCL/R16	50	70	35	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H63ASVJCL/R16	63	75	45	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H100ASVJCL/R16	100	90	65	0.8	VC..1604..	SPVC16	VTA02	TR8

∗ HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

SVJB



Code N.	d1	l	f	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
H32ASVJBL/R11 *	32	40	22	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H40ASVJBL/R11	40	50	27	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H40ASVJBL/R16	40	60	27	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H50ASVJBL/R16	50	70	35	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H63ASVJBL/R16	63	75	45	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H100ASVJBL/R16	100	90	65	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

THE



Code N.	d1	l	f	r	Support pad	Screw	Clamp
H32ATHEL16 *	32	40	22	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H32ATHER16 *	32	40	22	16ER	SPTF16	VT26	STF13
H32ATHES16 *	32	40	22	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H40ATHEL16	40	50	27	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H40ATHER16	40	50	27	16ER	SPTF16	VT26	STF13
H40ATHES16	40	50	27	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H50ATHEL16	50	60	35	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H50ATHER16	50	60	35	16ER	SPTF16	VT26	STF13
H50ATHES16	50	60	35	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H63ATHEL16	63	70	45	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H63ATHER16	63	70	45	16ER	SPTF16	VT26	STF13
H63ATHES16	63	70	45	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H100ATHEL16	100	90	65	16EL	SPTF16	VT26	STF13
H100ATHER16	100	90	65	16ER	SPTF16	VT26	STF13
H100ATHES16	100	90	65	16EL	SPTF16	VT26	STF13

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
													
H32A20PCLNL/R09 *	32	20	70	55	13	-12	25	0.8	CNM.0903..	-	-	LV12	VT06
H32A25PCLNL/R09 *	32	25	85	70	17	-12	32	0.8	CNM.0903..	-	-	LV12	VT06
H40A20PCLNL/R09	40	20	75	55	13	-12	25	0.8	CNM.0903..	-	-	LV12	VT06
H40A25PCLNL/R12	40	25	90	70	17	-12	32	0.8	CNM.1204..	-	-	LV11	VT10
H40A32PCLNL/R12	40	32	110	90	22	-10	40	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H50A20PCLNL/R09	50	20	85	59	13	-12	25	0.8	CNM.0903..	-	-	LV12	VT06
H50A25PCLNL/R12	50	25	100	74	17	-12	32	0.8	CNM.1204..	-	-	LV11	VT10
H50A32PCLNL/R12	50	32	120	94	22	-10	40	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H50A40PCLNL/R12	50	40	140	114	27	-10	50	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H63A20PCLNL/R09	63	20	85	59	13	-12	25	0.8	CNM.0903..	-	-	LV12	VT06
H63A25PCLNL/R12	63	25	100	74	17	-12	32	0.8	CNM.1204..	-	-	LV11	VT10
H63A32PCLNL/R12	63	32	120	94	22	-10	40	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H63A40PCLNL/R12	63	40	140	114	27	-10	50	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H63A40PCLNL/R16	63	40	140	114	27	-10	50	1.2	CNM.1606..	SPCN16	SP03	LV03	VT03
H100A40PCLNL/R12	100	40	160	131	27	-10	50	0.8	CNM.1204..	SPCN12	SP02	LV02	VT02
H100A50PCLNL/R16	100	50	190	161	35	-8	63	1.2	CNM.1606..	SPCN16	SP03	LV03	VT03

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
													
H32A20PDUNL/R11*	32	20	70	55	13	-10	25	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H32A25PDUNL/R11*	32	25	85	70	17	-10	32	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H40A20PDUNL/R11	40	20	75	55	13	-10	25	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H40A25PDUNL/R11	40	25	90	70	17	-10	32	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H40A32PDUNL/R15	40	32	110	90	22	-15	40	0.8	DN..1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H50A20PDUNL/R11	50	20	85	59	13	-10	25	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H50A25PDUNL/R11	50	25	100	74	17	-10	32	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H50A32PDUNL/R15	50	32	120	94	22	-15	40	0.8	DN..1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H50A40PDUNL/R15	50	40	140	114	27	-12	50	0.8	DN..1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H63A20PDUNL/R11	63	20	85	59	13	-10	25	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H63A25PDUNL/R11	63	25	100	74	17	-10	32	0.8	DN..1104..	-	-	LV13	VT12
H63A32PDUNL/R15	63	32	120	94	22	-15	40	0.8	DN..1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H63A40PDUNL/R15	63	40	140	114	27	-12	50	0.8	DN..1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H100A40PDUNL/R15	100	40	160	131	27	-12	50	0.8	DN..1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05
H100A50PDUNL/R15	100	50	190	161	35	-8	63	0.8	DN..1506..	SPDN15	SP02	LV05	VT05

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
													
H32A20PTFNL/R11*	32	20	70	55	13	-12	25	0.4	TN..1103..	-	-	LV06	VT06
H32A25PTFNL/R16*	32	25	85	70	17	-12	32	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H40A20PTFNL/R11	40	20	75	55	13	-12	25	0.4	TN..1103..	-	-	LV06	VT06
H40A25PTFNL/R16	40	25	90	70	17	-12	32	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H40A32PTFNL/R16	40	32	110	90	22	-12	40	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H50A20PTFNL/R11	50	20	85	59	13	-12	25	0.4	TN..1103..	-	-	LV06	VT06
H50A25PTFNL/R16	50	25	100	74	17	-12	32	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H50A32PTFNL/R16	50	32	120	94	22	-12	40	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H50A40PTFNL/R16	50	40	140	114	27	-8	50	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H63A20PTFNL/R11	63	20	85	59	13	-12	25	0.4	TN..1103..	-	-	LV06	VT06
H63A25PTFNL/R16	63	25	100	74	17	-12	32	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H63A32PTFNL/R16	63	32	120	94	22	-12	40	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H63A40PTFNL/R16	63	40	140	114	27	-8	50	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H100A40PTFNL/R16	100	40	160	131	27	-8	50	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01
H100A50PTFNL/R16	100	50	190	161	35	-8	63	0.8	TN..1604..	SPTN16	SP05	LV01	VT01

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Shim pin	Lever	Screw
													
H32A20PWLNL/R06*	32	20	70	55	13	-15	25	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H32A25PWLNL/R06*	32	25	85	70	17	-12	32	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H40A20PWLNL/R06	40	20	75	55	13	-15	25	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H40A25PWLNL/R08	40	25	90	70	17	-12	32	0.8	WN..0804..	-	-	LV11	VT10
H40A32PWLNL/R08	40	32	110	90	22	-12	40	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H50A20PWLNL/R06	50	20	85	59	13	-15	25	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H50A25PWLNL/R08	50	25	100	74	17	-12	32	0.8	WN..0804..	-	-	LV11	VT10
H50A32PWLNL/R08	50	32	120	94	22	-12	40	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H50A40PWLNL/R08	50	40	140	114	27	-10	50	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H63A20PWLNL/R06	63	20	85	59	13	-15	25	0.8	WN..0604..	SPWN06	SP05	LV01	VT01
H63A25PWLNL/R08	63	25	100	74	17	-12	32	0.8	WN..0804..	-	-	LV11	VT10
H63A32PWLNL/R08	63	32	120	94	22	-12	40	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H63A40PWLNL/R08	63	40	140	114	27	-10	50	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H100A40PWLNL/R08	100	40	160	131	27	-10	50	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02
H100A50PWLNL/R08	100	50	190	161	35	-8	63	0.8	WN..0804..	SPWN08	SP02	LV02	VT02

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
												
H32A20SCLCL/R09*	32	20	70	55	13	-8	25	0.8	CC..09T3..	--	--	TR12
H32A25SCLCL/R09*	32	25	85	70	17	-5	32	0.8	CC..09T3..	SPCC09	VTA02	TR14
H40A20SCLCL/R09	40	20	75	55	13	-8	25	0.8	CC..09T3..	--	--	TR12
H40A25SCLCL/R12	40	25	90	70	17	-5	32	0.8	CC..1204..	--	--	TR13
H40A32SCLCL/R12	40	32	110	90	22	-5	40	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H50A20SCLCL/R09	50	20	85	59	13	-8	25	0.8	CC..09T3..	--	--	TR12
H50A25SCLCL/R12	50	25	100	74	17	-5	32	0.8	CC..1204..	--	--	TR13
H50A32SCLCL/R12	50	32	120	94	22	-5	40	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H50A40SCLCL/R12	50	40	140	114	27	-5	50	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H63A20SCLCL/R09	63	20	85	59	13	-8	25	0.8	CC..09T3..	--	--	TR12
H63A25SCLCL/R12	63	25	100	74	17	-5	32	0.8	CC..1204..	--	--	TR13
H63A32SCLCL/R12	63	32	120	94	22	-5	40	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H63A40SCLCL/R12	63	40	140	114	27	-5	50	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H100A40SCLCL/R12	100	40	160	131	27	-5	50	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4
H100A50SCLCL/R12	100	50	190	161	35	-5	63	0.8	CC..1204..	SPCC12	VTA01	TR4

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
H32A20SDUCL/R11*	32	20	70	55	13	-8	25	0.8	DC..11T3..	-	-	TR12
H32A25SDUCL/R11*	32	25	85	70	17	-5	32	0.8	DC..11T3..	-	-	TR14
H40A20SDUCL/R11	40	20	75	55	13	-8	25	0.8	DC..11T3..	-	-	TR12
H40A25SDUCL/R11	40	25	90	70	17	-5	32	0.8	DC..11T3..	-	-	TR14
H40A32SDUCL/R11	40	32	110	90	22	-5	40	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H50A20SDUCL/R11	50	20	85	59	13	-8	25	0.8	DC..11T3..	-	-	TR12
H50A25SDUCL/R11	50	25	100	74	17	-5	32	0.8	DC..11T3..	-	-	TR14
H50A32SDUCL/R11	50	32	120	94	22	-5	40	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H63A20SDUCL/R11	63	20	85	59	13	-8	25	0.8	DC..11T3..	-	-	TR12
H63A25SDUCL/R11	63	25	100	74	17	-5	32	0.8	DC..11T3..	-	-	TR14
H63A32SDUCL/R11	63	32	120	94	22	-5	40	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H100A40SDUCL/R11	100	40	160	131	27	-5	50	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8
H100A50SDUCL/R11	100	50	190	161	35	-5	63	0.8	DC..11T3..	SPDC11	VTA02	TR8

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
												
H32A20STFCL/R11*	32	20	70	55	13	-8	25	0.4	TC..1102..	-	-	TR1
H32A25STFCL/R16*	32	25	85	70	17	-5	32	0.8	TC..16T3..	-	-	TR14
H40A20STFCL/R11	40	20	75	55	13	-8	25	0.4	TC..1102..	-	-	TR1
H40A25STFCL/R16	40	25	90	70	17	-5	32	0.8	TC..16T3..	-	-	TR14
H40A32STFCL/R16	40	32	110	90	22	-5	40	0.8	TC..16T3..	SPTC16	VTA02	TR8
H50A20STFCL/R11	50	20	85	59	13	-8	25	0.4	TC..1102..	-	-	TR1
H50A25STFCL/R16	50	25	100	74	17	-5	32	0.8	TC..16T3..	-	-	TR14
H50A32STFCL/R16	50	32	120	94	22	-5	40	0.8	TC..16T3..	SPTC16	VTA02	TR8
H50A40STFCL/R16	50	40	140	114	27	-5	50	0.8	TC..16T3..	SPTC16	VTA02	TR8
H63A20STFCL/R11	63	20	85	59	13	-8	25	0.4	TC..1102..	-	-	TR1
H63A25STFCL/R16	63	25	100	74	17	-5	32	0.8	TC..16T3..	-	-	TR14
H63A32STFCL/R16	63	32	120	94	22	-5	40	0.8	TC..16T3..	SPTC16	VTA02	TR8
H63A40STFCL/R16	63	40	140	114	27	-5	50	0.8	TC..16T3..	SPTC16	VTA02	TR8
H100A40STFCL/R16	100	40	160	131	27	-5	50	0.8	TC..16T3..	SPTC16	VTA02	TR8
H100A50STFCL/R16	100	50	190	161	35	-5	63	0.8	TC..16T3..	SPTC16	VTA02	TR8

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	k°	D	r	Inserts N.	Support pad	Bush	Screw
H32A20SVQBL/R11*	32	20	70	55	13	-8	25	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H32A25SVQBL/R11*	32	25	85	70	17	-5	32	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H40A20SVQBL/R11	40	20	75	55	13	-8	25	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H40A25SVQBL/R11	40	25	90	70	17	-5	32	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H40A32SVQBL/R16	40	32	110	90	22	-10	40	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H50A20SVQBL/R11	50	20	85	59	13	-8	25	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H50A25SVQBL/R11	50	25	100	74	17	-5	32	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H50A32SVQBL/R16	50	32	120	94	22	-10	40	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H50A40SVQBL/R16	50	40	140	114	27	-10	50	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H63A20SVQBL/R11	63	20	85	59	13	-8	25	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H63A25SVQBL/R11	63	25	100	74	17	-5	32	0.4	VB..1102..	-	-	TR1
H63A32SVQBL/R16	63	32	120	94	22	-10	40	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H63A40SVQBL/R16	63	40	140	114	27	-10	50	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H100A40SVQBL/R16	100	40	160	131	27	-10	50	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8
H100A50SVQBL/R16	100	50	190	161	35	-8	63	0.8	VB..1604..	SPVC16	VTA02	TR8

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)



Code N.	d1	d	l	l2	f	D	Insert N.	Support pad	Screw	Clamp
H32A20THEL16 *	32	20	65	50	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H32A20THER16 *	32	20	65	50	13	25	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H32A20THES16 *	32	20	65	50	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H32A25THEL16 *	32	25	80	65	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H32A25THER16 *	32	25	80	65	17	32	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H32A25THES16 *	32	25	80	65	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H40A20THEL16	40	20	75	55	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H40A20THER16	40	20	75	55	13	25	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H40A20THES16	40	20	75	55	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H40A25THEL16	40	25	90	70	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H40A25THER16	40	25	90	70	17	32	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H40A25THES16	40	25	90	70	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H40A32THEL16	40	32	110	90	22	40	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H40A32THER16	40	32	110	90	22	40	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H40A32THES16	40	32	110	90	22	40	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A20THEL16	50	20	85	59	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A20THER16	50	20	85	59	13	25	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H50A20THES16	50	20	85	59	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A25THEL16	50	25	100	74	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A25THER16	50	25	100	74	17	32	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H50A25THES16	50	25	100	74	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A32THEL16	50	32	120	94	22	40	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A32THER16	50	32	120	94	22	40	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H50A32THES16	50	32	120	94	22	40	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A40THEL16	50	40	140	114	27	50	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H50A40THER16	50	40	140	114	27	50	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H50A40THES16	50	40	140	114	27	50	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A20THEL16	63	20	85	59	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A20THER16	63	20	85	59	13	25	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H63A20THES16	63	20	85	59	13	25	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A25THEL16	63	25	100	74	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A25THER16	63	25	100	74	17	32	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H63A25THES16	63	25	100	74	17	32	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A32THEL16	63	32	120	94	22	40	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A32THER16	63	32	120	94	22	40	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H63A32THES16	63	32	120	94	22	40	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A40THEL16	63	40	140	114	27	50	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H63A40THER16	63	40	140	114	27	50	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H63A40THES16	63	40	140	114	27	50	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H100A40THEL16	100	40	160	131	27	50	16IL	SPTF16	VT26	STF13
H100A40THER16	100	40	160	131	27	50	16IR	SPTF16	VT26	STF13
H100A40THES16	100	40	160	131	27	50	16IL	SPTF16	VT26	STF13

* HSK32 only type C

ICTM standard (HSK-T)

RADIAL WERKZEUGHALTER, MIT HSK KUPPLUNG
RADIAL TOOL-HOLDER WITH HSK COUPLING
POTRE-OUTIL RADIAL AVEC ATTAQUE HSK
PORTAUTENSILE RADIALE PER UTENSILI CON ATTACCO HSK



Code N.	Description	d1	b1	b2	h1	h2	l1	l2	Bush (complete)
118-03001	H32AOV30L	30	65	30	28	33	58	40	H32ABSL
118-03002	H32AOV30R	30	65	30	28	33	58	40	H32ABSL
118-04001	H32AOV40L	40	80	40	30	40	58	40	H32ABSL
118-04002	H32AOV40R	40	80	40	30	40	58	40	H32ABSL
118-04003	H40AOV40L	40	80	40	34	40	67.5	45	H40ABSL
118-04004	H40AOV40R	40	80	40	34	40	67.5	45	H40ABSL
118-04005	H50AOV40L	40	80	40	42.5	42.5	78	50	H50ABSL
118-04006	H50AOV40R	40	80	40	42.5	42.5	78	50	H50ABSL
118-05001	H50AOV50L	50	90	40	42.5	48	78	50	H50ABSL
118-05002	H50AOV50R	50	90	40	42.5	48	78	50	H50ABSL
118-05003	H63AOV50L	50	90	40	53	53	90	55	H63ABSL
118-05004	H63AOV50R	50	90	40	53	53	90	55	H63ABSL

AXIAL WERKZEUGHALTER MIT HSK KUPPLUNG
AXIAL TOOLHOLDER WITH HSK COUPLING
PORTE-OUTIL AXIAL AVEC ATTAQUE HSK
PORTAUTENSILE ASSIALE PER UTENSILI CON ATTACCO HSK



Code N.	Description	d1	d2	d3	b	l1	l2	Bush (complete)
118-03003	H32ADV30	30	55	68	36	52	22	H32ABSL
118-04007	H32ADV40	40	55	83	36	52	22	H32ABSL
118-04008	H40ADV40	40	68	83	45	60	22	H40ABSL
118-04009	H50ADV40	40	85	83	56	75	25	H50ABSL
118-05005	H50ADV50	50	85	98	56	75	30	H50ABSL
118-04013	H63ADV40	40	106	83	70	90	25	H63ABSL
118-05006	H63ADV50	50	106	98	70	90	33	H63ABSL

WERKZEUGHALTER MIT VIERECKIGEM SCHAFT UND HSK KUPPLUNG
TOOLHOLDER WITH SQUARE SHANK AND HSK ATTACHMENT
PORTE-OUTIL AVEC QUEUE CARÉE ET ATTAQUE HSK
PORTAUTENSILE A STELO QUADRO CON ATTACCO HSK



Code N.	Description	d	b	b1	h	h1	l1
137-00001	H40ASTQ50L	40	48	24	50	25	120
137-00002	H40ASTQ50R	40	48	24	50	25	120
137-00039	H50ASTQ50L	50	50	25	50	25	140
137-00040	H50ASTQ50R	50	50	25	50	25	140

WERKZEUGHALTER MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT UND HSK KUPPLUNG
TOOLHOLDER WITH CYLINDRICAL SHANK AND HSK ATTACHMENT
PORTE-OUTIL AVEC QUEUE CYLINDRIQUE ET ATTAQUE HSK
PORTAUTENSILE A STELO CILINDRICO CON ATTACCO HSK



Code N.	Description	d	d1	d2	l1	l2
137-00003	H40ASTC40	40	40	50	80	12
137-00041	H50ASTC40	50	40	50	80	30
137-00104	H63ASTC50	63	50	63	160	36

RADIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL RADIAL
RADIAL TOOLHOLDER PORTAUTENSILE RADIALE



Code N.	Description	d1	d2	D	b1	h	h1	l	l2
141-11408	H63ARAD32/25	63	130	340	50	32/25	32.5	85	50

ICTM standard (HSK-T)

AXIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL AXIAL
AXIAL TOOLHOLDER PORTAUTENSILE ASSIALE



Code N.	Description	d	d2	D	b1	b2	h	h1	l
142-11405	H63AAX25/32	63	110	305	40	15	32/25	26.5	120
142-11406	H63AAX32/25	63	140	340	58	33	32/25	32.5	120

ICTM standard (HSK-T)

AXIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL AXIAL
AXIAL TOOLHOLDER PORTAUTENSILE ASSIALE



Code N.	Description	d1	b1	b2	h	h1	l
142-11402	H63AAD25R	63	58	32	25	45	102
142-11607	H100AAD25R	100	48	53	25	57	119
142-11608	H100AALD25R	100	48	53	25	57	175

ICTM standard (HSK-T)

AXIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL AXIAL
AXIAL TOOLHOLDER PORTAUTENSILE ASSIALE



Code N.	Description	d1	b1	b2	h	h1	h2	l
142-21401	H63AA25L	63	32	10	25	25	50	125
142-11403	H63AA25R	63	32	10	25	25	50	125
142-21601	H100AA25L	100	75.5	50.5	32	30	62	130
142-11601	H100AA25R	100	75.5	50.5	32	30	62	130
142-21604	HSK100ASL25X25	100	55	33	25	30	55	160
142-11603	HSK100ASR25X25	100	55	33	25	30	55	160
142-21603	HSK100ASL32X32	100	53	25	32	30	62	189
142-11604	HSK100ASR32X32	100	53	25	32	30	62	189

ICTM standard (HSK-T)

AXIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL AXIAL
AXIAL TOOLHOLDER *PORTAUTENSILE ASSIALE*



Code N.	Description	d1	D	b1	b2	h	l
142-21402	H63AAT20L	63	90	36	16	20	125
142-11404	H63AAT20R	63	90	36	16	20	125
142-21605	H100AAT25L	100	122	51	26	25	160
142-11605	H100AAT25R	100	122	51	26	25	160

ICTM standard (HSK-T)

AXIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL AXIAL
AXIAL TOOLHOLDER *PORTAUTENSILE ASSIALE*



Code N.	Description	d1	D	b1	b2	h	l
142-21403	H63AAQ20L	63	95	40	20	20	125
142-21404	H63AAQ20R	63	95	40	20	20	125
142-21609	H100AAQ25L	100	122	51	26	25	160
142-11610	H100AAQ25R	100	122	51	26	25	160

ICTM standard (HSK-T)

RADIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL RADIAL
RADIAL TOOLHOLDER PORTAUTENSILE RADIALE



Code N.	Description	d1	b1	b2	h	h1	l
141-11402	H63ARD25R	63	30	42	25	45	90
141-11602	H100ARD25R	100	20	65	25	57	146

ICTM standard (HSK-T)

AXIAL ABSTECHMEISSELHALTER PORTE-OUTIL AXIAL DE TRONCONNAGE
AXIAL TOOLHOLDER FOR CUT OFF TOOLS PORTAUTENSILE ASSIALE PER LAMA DA TAGLIO



Code N.	Description	d1	b1	b2	h	h1	h2	h3	l
147-51405	H63ASCA26L	63	38	32	26	21.4	34	30	115
147-51406	H63ASCA26R	63	38	32	26	21.4	34	30	115
147-51407	H63ASCA32L	63	38	32	32	25	38	33	150
147-51408	H63ASCA32R	63	38	32	32	25	38	33	150

ICTM standard (HSK-T)

45° WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL 45°
45° TOOLHOLDER PORTAUTENSILE 45°



Code N.	Description	d1	b1	b2	h	h1	l1	l2	l3	l4
141-11405	H63AARD25L	63	35	70	25	45	117.4	19.8	69	97
141-11603	H100AARD25L	100	53	73	25	57	139.5	0	98.6	98.6

ICTM standard (HSK-T)

45° WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL 45°
45° TOOLHOLDER PORTAUTENSILE 45°



Code N.	Description	d1	D	h	h1	h2	l1	l2	l3	l4
141-11407	H63AAR25L	63	105	25	22	25	120	14.1	95	75
141-21401	H63AAR25R	63	105	25	22	25	120	14.1	95	75
141-11601	H100AAR25L	100	115	25	22	28	172.4	24	139	105

ICTM standard (HSK-T)

AXIAL BOHRSTANGENHALTER PORTE-OUTIL POUR BARRES D'ALESAGE AXIAL
AXIAL BORING BAR HOLDER *PORTAUTENSILE PER BARENI, ASSIALE*



Code N.	Description	d1	d	d2	l1	l2	Coolant noose
							
145-21101 *	H32AAX-E2x08	32	8	32	45	30	PWZ1008D8X06
145-21102 *	H32AAX-E2x10	32	10	34	45	30	PWZ1008D8X06
145-21103 *	H32AAX-E2x12	32	12	36	45	30	PWZ1008D8X06
145-21104 *	H32AAX-E2x16	32	16	40	50	35	PWZ1008D8X06
145-21201	H40AAX-E2x08	40	8	32	60	37	PWZ1008D8X06
145-21202	H40AAX-E2x10	40	10	34	60	37	PWZ1008D8X06
145-21203	H40AAX-E2x12	40	12	36	65	40	PWZ1008D8X06
145-21204	H40AAX-E2x16	40	16	40	70	42	PWZ1008D8X06
145-21205	H40AAX-E2x20	40	20	45	70	42	PWZ1008D10X7
145-21306	H50AAX-E2x10	50	10	38	75	45	PWZ1008D10X7
145-21307	H50AAX-E2x12	50	12	40	75	45	PWZ1008D10X7
145-21308	H50AAX-E2x16	50	16	45	80	50	PWZ1008D10X7
145-21309	H50AAX-E2x20	50	20	50	80	47	PWZ1008D10X7
145-21310	H50AAX-E2x25	50	25	55	85	50	PWZ1008D8X06
145-21402	H63AAX-E2x08	63	8	32	70	40	PWZ1008D10X7
145-21403	H63AAX-E2x10	63	10	38	75	45	PWZ1008D10X7
145-21404	H63AAX-E2x12	63	12	40	75	45	PWZ1008D10x7
145-21406	H63AAX-E2x16	63	16	45	80	50	PWZ1008D10x7
145-21408	H63AAX-E2x20	63	20	50	80	50	PWZ1008D10X7
145-21409	H63AAX-E2x25	63	25	55	85	52	PWZ1008D10X7
145-21410	H63AAX-E2x32	63	32	72	95	58	PWZ1008D10X7
145-21411	H63AAX-E2x40	63	40	80	120	72	PWZ1008D12X8
145-21606	H100AAX-E2x16	100	16	45	85	48	PWZ1008D12X8
145-21607	H100AAX-E2x20	100	20	50	85	48	PWZ1008D10X7
145-21601	H100AAX-E2x25	100	25	55	85	48	PWZ1008D10X7
145-21602	H100AAX-E2x32	100	32	72	95	58	PWZ1008D12X8
145-21603	H100AAX-E2x40	100	40	80	110	73	PWZ1008D12X8
145-21604	H100AAX-E2x50	100	50	90	120	82	PWZ1008D12X8

* HSK32 only type C

ICTM standard

Con refrigerante interno ed esterno - With internal and external coolant

AXIAL WERKZEUGHALTER FÜR WENDELPLATTENBOHRER MIT INNERER KÜHLMITTELZUFUHR
AXIAL HOLDER FOR INDEXABLE INSERT DRILLS WITH INTERNAL COOLANT SUPPLY
PORTE-OUTIL POUR FORETS A PLAQUETTER AVEC ALIMENTATION INTERNE DU LIQUIDE D'ARROSAGE , AXIAL
PORTAUTENSILE PER PUNTE AD INSERTI CON PASSAGGIO REFRIGERANTE INTERNO, ASSIALE



Code N.	Description	d1	d	d2	l1	l2
* 145-11101	H32AAX-E1x16	32	16	36	65	54
145-11201	H40AAX-E1x16	40	16	36	75	54
145-11202	H40AAX-E1x20	40	20	40	75	54
145-11301	H50AAX-E1x16	50	16	36	80	54
145-11302	H50AAX-E1x20	50	20	40	80	54
145-11303	H50AAX-E1x25	50	25	45	85	59
145-11406	H63AAX-E1x16	63	16	36	80	54
145-11408	H63AAX-E1x20	63	20	40	80	54
145-11409	H63AAX-E1x25	63	25	45	85	59
145-11410	H63AAX-E1x32	63	32	52	90	63
145-11411	H63AAX-E1x40	63	40	65	100	73
145-11604	H100AAX-E1x16	100	16	36	85	54
145-11605	H100AAX-E1x20	100	20	40	85	54
145-11601	H100AAX-E1x25	100	25	45	90	59
145-11602	H100AAX-E1x32	100	32	52	95	63
145-11603	H100AAX-E1x40	100	40	65	105	73

* HSK32 only type C

ICTM standard

Für werkzeuge mit weldon oder whistle notch schaft
For weldon and whistle notch tools
Pour weldon et whistle notch outils
Per utensili weldon e whistle notch

EINSÄTZE MIT HSK KUPPLUNG ADAPTEUR AVEC ATTAQUE HSK
ADAPTER WITH HSK ATTACHMENT *BUSSOLA CON ATTACCO HSK*



Code N.	d	d1	d2	d3	d4	l	l2	b	b1	h1	h2
H32ABSL	32	32	55	6	5.5	27	10	36	10.5	19.2	22
H40ABSL	40	40	68	8	6.5	33	12	45	13.5	23	27
H50ABSL	50	50	85	10	9	42	15	56	16	30	35
H63ABSL	63	63	106	12	9	55	15	70	20.5	37	44

VERSCHLUSSDECKEL BOUCHON DE PROTECTION
BLANKING PLUG *TAPPO DI PROTEZIONE*



Code N.	d1
H32ATP	32
H40ATP	40
H50ATP	50
H63ATP	63

ROHLINGE FÜR SONDERWERKZEUGE
BLANK TOOLHOLDER FOR SPECIAL TOOLS
EBAUCHES POUR PORTE-OUTILS SPECIAUX
SEMILAVORATI PER UTENSILI SPECIALI



Code N.	d1	d2	l	l2
H32A040110SML *	32	40	110	98
H32A050125SML *	32	50	125	113
H32A070065SML *	32	70	65	53
H32A090075SML *	32	90	75	63
H40A040095SML	40	40	95	71
H40A060160SML	40	60	160	136
H40A080075SML	40	80	75	51
H40A100085SML	40	100	85	61
H50A050125SML	50	50	125	94
H50A075170SML	50	75	170	139
H50A090080SML	50	90	80	49
H50A110090SML	50	110	90	59
H63A080190SML	63	80	190	158
H63A110085SML	63	110	85	53
H63A130095SML	63	130	95	63

* HSK32 only type C

ICTM standard